

Vážený zákazník!

Krátka používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti

a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

→ Otvorte dverka, stlačte tlačidlo napájania.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

→ Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.

→ Naplňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

→ Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

→ Odstráňte väčšie nečistoty

→ Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.

→ Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

→ Otvorte dverka, stlačte tlačidlo napájania.

→ Vyberte program; na displeji zasvieti príslušná kontrolka daného programu. Zatvorte dverka. Umývačka sa uvedie do prevádzky.

6 Spustenie umývačky

→ Otvorte dverka umývačky.

→ Umývačka spustí vybraný program.

7 Vypínanie zariadenia



→ Zariadenie vypnite stlačením tlačidla Zap./Vyp.).

8 Vybratie riadu zo zariadenia

→ Zariadenie najprv vypnite otvorením dverka umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.

9 Prvky zariadenia

- Postrekovacie ramená
- Kôš na príbor
- Horný kôš
- Vnútoraná trubka
- Dolný kôš
- Zásobník na soľ
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Poličky na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spoje hadice privádzajúcej vodu
- Odtoková hadica vody
- Regulátor



Kôš na príbor

Horné postrekovacie rameno

Poličky na hrnčeky

Dolný kôš

Horný kôš

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: DIM48C1EBVi STUDIO / DIM480C10EBONSViD / DIM48C10EBONSViD

P. č.	Názov programu	Predvolená teplota [°C]	Druh zašpinenia	Množstvo umývacieho prípravku	Popis programu						Trvanie programu (min.)*	Spotreba elektrickej energie (kWh)*	Spotreba vody (l)*
1	Hygiena+ 	70°	Keď vyberiete hygienickú voľbu, teplota vody vzrastie na +70 °C, čo zaručuje dezinfekciu pri vysokej teplote.	18 g (1 alebo 2 kusy)	Umývanie na 70 °C	Oplachovanie	Oplachovanie	Oplachovanie na 70 °C	Sušenie		200	1.440	11.5
2	Plný 58' 	60°	Stredne špinavý riad vyžadujúci krátke, rýchle umývanie.	4 g / 14 g (1 kus)	Vstupné umývanie na 30 °C	Umývanie na 60 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 50 °C	Sušenie		58	0.910	12.5
3	**EKO 	50°	Sklenený a porcelánový riad - ľahko zašpinený.	18 g (1 alebo 2 kusy)	Umývanie na 50 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 45 °C	Sušenie			208	0.593	8.5
4	Samočistenie 	70°	Samočistenie umývačky.	4 g / 14 g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie	Umývanie na 70 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 70 °C	Sušenie		145	1.197	13.5
5	Auto 	45-55°	Na trochu, normálne alebo silno zašpinený riad, so zaschnutými zvyškami alebo bez.	4 g / 14 g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 45 °C	Umývanie na 45 – 55 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 50 – 55 °C	Sušenie		85-150	0.790-1.510	10-13.5
6	Intenzívne 	65°	Pre najviac znečistený riad a bežne znečistené hrnce, panvice, riad atď. zaschnutým jedlom.	4 g / 14 g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 50 °C	Umývanie na 65 °C	Oplachovanie	Oplachovanie	Oplachovanie na 60 °C	Sušenie	205	1.010	14.5
7	Jemný 	50°	Na umývanie normálne špinavého riadu, ktorý potrebuje rýchle umývanie.	4 g / 14 g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie	Umývanie na 50 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 50 °C	Sušenie		120	0.800	11.5
8	Rýchly 	45°	Trochu špinavý riad, ako sú poháre, krištál a jemný porcelán.	12 g	Umývanie na 45 °C	Oplachovanie na 45 °C					30	0.810	10.0
9	Namáčanie 	--	Na opláchnutie riadu, ktorý budete umývať neskôr počas dňa.	--	Vstupné umývanie						15	--	4.0
10	Tichý 	60°	Nižší hluk a normálna spotreba energie. Odporúčaná na umývanie večer a v noci.	4 g / 14 g (1 alebo 2 kusy)	Vstupné umývanie na 30 °C	Umývanie na 60 °C	Oplachovanie	Oplachovanie na 55 °C	Sušenie		270	1.202	11.5

** Štandardný program. Súčasne to je referenčný program jest to pre výskumné ústavy. Skúšky v súlade s normou EN 60436.
Je to program vhodný pre umývanie normálne zašpineného riadu. Je taktiež najefektívnejším programom z hľadiska celkovej spotreby energie a vody pre tento druh riadu.

* Uvedené v tabuľke hodnoty času trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty môžu mať isté odchýlky.