

Vážení zákazník,

Skrátená používateľská príručka je prílohou používateľskej príručky umývačky. Pred tým, než začnete výrobok používať, dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s pokynmi a odporúčaniami,

ktoré sa týkajú bezpečnosti a bezpečného používania výrobku.

Predtým, než umývačku pripojíte k el. napätiu, odstráňte všetky prepravné zabezpečenia. Umývačku spustíte až potom, keď ju správne namontujete.

1 Zapínanie zariadenia

- Zatvorte dverka, stlačte tlačidlo napájania. Zapne sa ukazovateľ zapnutia.

2 Dávkovanie čistiacich prostriedkov

- Keď chcete otvoriť dávkovač čistiacich prostriedkov, stlačte západku.
- Napiňte zásobníky čistiacich prostriedkov.

3 Skontrolujte úroveň soli

- Keď na ovládacom paneli zasvieti príslušná kontrolka, naplňte zásobník regeneračnej soli.

4 Vložte do umývačky riad

- Odstráňte väčšie nečistoty
- Umiestnite riad v príslušných košoch, postupujte podľa pokynov o vkladaní riadu.
- Odporúčame, aby ste najprv vložili riad do dolného koša, a potom do horného.

5 Vyberte umývací program

- Vyberte program; na displeji zasvieti príslušná kontrolka daného programu.

6 Spustenie umývačky

- Zatvorte dverka umývačky.
- Umývačka spustí vybraný program.

7 Vypínanie spotrebiča


- Vypnite zariadenie stlačením tlačidla On/Off.

8 Vybratie riadu zo zariadenia

- Zariadenie najprv vypnite otvorením dverka umývačky a predtým, než vyberiete riad, počkajte cca 15 minút, urýchlite tak schnutie riadu. Zohriaty riad je náchylnejší na prasknutie.

9 Prvky zariadenia

- Striekacie ramená
- Kôš na príbor
- Horný kôš
- Vnútorná rúra
- Dolný kôš
- Zásobník soli
- Dávkovač čistiaceho prostriedku
- Police na hrnčeky a šálky
- Hlavný filter
- Spojenie hadice privádzajúcej vodu
- Odtoková hadica
- Regulátor



POZOR: Obrázky sú iba ilustračné. Jednotlivé modely sa môžu navzájom líšiť.

TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVAČKY: DFM68C9EONviID / MVA 639 DCX

P. č.	Názov programu	Tepl. predvo- lená [°C]	Typ zašpinenia	Intenzita zašpinenia	Množstvo čistiaceho pros- tredku		Popis programu					Trvanie programu (min.)*	Spotreba energie elektrickej (kWh)*	Spotreba vody (l)*
1	Auto	55-65°	Automatický výber programu, pre každý typ a inten- zitu zašpinenia, bez alebo so zaschnutými zvyškami jedla	Rôzna úroveň	4g/18g	Vstupné umývanie na 45 °C	Automatické umývanie na 55-65 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 50-55 °C	Sušenie		90-180	0.85-1.550	8.5-18.0
2	Intenzívny	65°	Veľmi špinavý riad so zaschnutými zvyškami jedla	Normálne špinavý riad	4g/18g	Vstupné umývanie na 50 °C	Umývanie na 65 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 60 °C	Sušenie	205	1.50	16.6
3	Hygienický+	70°	Keď vyberiete hygienickú voľbu, teplota vody vzrastie na +70 °C, čo zaručuje dezinfekciu pri vysokej teplote.	Normálne špinavý riad	4g/18g	Umývanie na 70 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 70 °C	Sušenie		200	1.50	13.5
4	**ECO	50°	Sklenený a porcelánový riad – mierne špinavý	Mierne špinavé	4g/18g	Vstupné umývanie	Umývanie na 50 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 50 °C	Sušenie		198	0.747	9.8
5	Sklo	50°	Mierne špinavý riad a sklo.	Mierne špinavé	4g/18g	Vstupné umývanie	Umývanie na 50 °C	Oplacho- vanie na 50 °C	Oplacho- vanie na 50 °C	Sušenie		120	0.950	13.5
6	58 min.	60°	Stredne špinavý riad vyžadujúci krátke, rýchle umý- vanie.	Mierne špinavé	4g/18g	Umývanie na 30 °C	Umývanie na 60 °C	Oplacho- vanie na 55 °C	Oplacho- vanie na 50 °C	Sušenie		58	1.050	15.0
7	Umývanie umývačky	60°	Stredne špinavý riad vyžadujúci krátke, rýchle umý- vanie.	--	4g/18g	Vstupné umývanie	Umývanie na 60 °C	Oplacho- vanie	Oplacho- vanie na 60 °C	Sušenie		145	1.250	14.9
8	Krátky	45°	Krátky program na umývanie ľahko zašpineného riadu, ktorý nevyžaduje sušenie.	Mierne špinavé	12g	Umývanie na 45 °C	Oplacho- vanie na 45 °C					30	0.820	11.2
9	Namočiť	--	Používa sa na opláchnutie riadu, ktorý plánujete umyť neskôr v ten deň.	--	--	Vstupné umývanie						15	0.02	4.1

** Štandardný program. Súčasne je to referenčný program pre výskumné inštitúcie. Skúšky vykonané podľa normy EN 60436.
Je to program vhodný na umývanie normálne špinavého riadu. Je to tiež najefektívnejší program, čo sa týka celkovej spotreby energie a vody pre tento typ riadu.

* V tabuľke uvedené hodnoty trvania programu, spotreby energie a spotreby vody boli určené v laboratórnych podmienkach. Skutočné hodnoty sa môžu trochu líšiť.